



NOTICE DE MONTAGE

K-DRY



SARL SKI SOLUTIONS au Capital de 40 000 €/ SIRET : 483 327 441
340, Rue de l'eygala - 38430 MOIRANS
Tel : +33 (4) 76 26 76 84 / Fax : +33 (4) 76 26 65 09
Info@koralp.com

www.koralp.com

CONDITIONNENT / NOMENCLATURE

Réf.	Désignation	Quantité
SE-0PBAS150*55	Plaque de base en 150 cm / 55 cm de large	1
SE-1MNTTELECL	Montant Electrifié 220V - Haut	1
SE-1MNTSIMPL	Montant simple - Haut	1
SE-1PORTEOUVL	Porte avec Ouverture - Haut	1
SE-TRAVINF150	Traverse Inférieur KDRY en 150	1
SE-ETBAS150	Etagère basse en 150	1
SE-9TRAVET150	Traverse étagère séchante en 150	1
SE-9ETSEC150-2	Lot de 2 étagères séchantes en 150	4,5
SE-7SUPPORTET-2	Lot de 4 Supports (2D et 2G) pour étagères de K-DRY	4,5
SE-DECOALU-L	2 décorations de K-DRY - Haute (1D et 1G)	1

IMPLANTATION : POSE DES RAILS

Nomenclature des rails

Réf.	Désignation
K-RAIL1	Paire de rails de 1 M
K-RAIL2	Paire de rails de 2 M
K-GALETs	Boîte de 4 GALETs
K-BUTRAIL	Boîte de 4 Butée de rails
K-BLOCRAIL	Boîte de 2 Butées de blocage des rails

- a. Vérifier la planéité et la propreté du sol
- b. Positionner les rails en fonction du plan d'implantation
NB : Dans le cadre d'une proximité avec un mur, réserver 8 cm minimum entre l'axe du rail et le mur.
- c. Rail arrière : le positionner parfaitement aligné et plan, et fixer au sol
- d. Rail avant : le positionner approximativement, et ne pas le fixer au sol. Positionner un assemblage (GALETs / Plaque de Base) sur les 2 rails et faites bouger cet assemblage. Une fois le rail avant bien positionné, le fixer au sol.
NB : Si plusieurs mètres de rails sont nécessaires à l'installation, il faudra assembler les tubes inox. Essayer dans la mesure du possible de ne pas faire coïncider les jointures de l'embase des rails avec les jointures des tubes INOX.
- e. Installer les K-BLOCRAIL aux extrémités des rails

NB : *Le parallélisme des rails est primordial pour un bon fonctionnement des appareils*

MONTAGE DE L'APPAREIL

1) Montage des GALETS / Roulettes ou Pieds (SE-GALETS)

- a. Identifier la plaque de base (SE-OPBAS150*55), la retourner
- b. Insérer le GALET dans la cage réservée à cet effet, le pousser le plus possible vers l'extérieur. Attention les galets ont un sens (l'épaisseur de l'ALU au niveau de l'axe est différente). Les monter toujours dans le même sens : côté le plus épais vers l'extérieur.
- c. Positionner les 2 vis BTR (rondelle et vis) et bloquer.
- d. Retourner la plaque de base une fois les 4 galets montés. La positionner sur les rails.

2) Assemblage du renfort sur la plaque de base (SE-TRAVINF150)

- a. Positionner la traverse verticale (SE-TRAVINF150) au dessus de la plaque de base,
- b. Positionner les 3 Vis/Rondelles. Ne pas serrer.

3) Assemblage des montants (SE-1MNTLECL et SE-1MNTSIMPL)

- a. Positionner le montant avant (SE-1MNTLECL) au dessus de la plaque de base,
- b. Positionner les 3 Vis/Rondelles en contact avec la plaque de base ainsi que les 2 vis/Rondelles en contact avec la traverse verticale. Ne pas serrer.
- c. Positionner le montant arrière (SE-1MNTSIMPL) au dessus de la plaque de base,
- d. Positionner les 3 Vis/Rondelles en contact avec la plaque de base ainsi que les 2 vis/Rondelles en contact avec la traverse verticale. Ne pas serrer

4) Montage de l'étagère basse (SE-TRAVINF150)

- a. Positionner l'étagère basse (SE-TRAVINF150) au dessus de la traverse verticale,
- b. Positionner les 4 Vis/Rondelles de part et d'autres des 2 montants. Ne pas serrer.
- c. Positionner les 3 vis/Rondelles reliant l'étagère basse à la traverse inférieure (Sous l'étagère basse).

Bloquer après avoir vérifié l'alignement des montants

5) Assemblage des étagères

- a. Positionner les supports d'étagères dans les crémaillères des montants. Réfléchir au réglage : nous préconisons de mettre les chaussures de tailles quasiment identiques aux mêmes niveaux.
- b. Positionner l'étagère.
- c. Tirer sur le câble se trouvant dans l'étagère et le brancher dans le montant Avant.
NB : L'idéal est de remplir le meuble au fur et à mesure du montage

6) Montage de l'étagère haute (SE-9TRAVET150)

Positionnement de cette étagère : A mettre en dernier

- a. Positionner l'étagère haute (SE-TRAVET150).
- b. Insérer les 4 taquets dans la base de l'étagère et à travers les crémaillères du montant. Visser à l'aide des 4 vis.
- c. Brancher l'étagère dans le montant Avant.
- d. Fixer le câble d'alimentation général sur le champ intérieur de l'étagère à l'aide de riselans.

NB : La Visserie se trouve dans le support de cette étagère

7) Assemblage des décorations Avant

- a. Positionner les taquets sur le déco Alu
- b. Positionner la déco Alu (Attention au positionnement de la gorge de la déco dans le « Z » du montant)
- c. Visser et bloquer

8) Assemblage de la Porte

- a. Assembler la porte (SE-1PORTEOUVL) avec les 3 charnières et les vis
- b. Procéder au branchement électrique de la porte

VUE ECLATEE

